

Ustawienie kierunku przepływu powrót lub zasilanie Ciepłomierza KELLER SensoStar E

Zmiana ustawień POWRÓT/ZASILANIE możliwa jest tylko 1 raz. Można tego dokonać, gdy ciepłomierz nie jest zainstalowany lub po przyłączeniu go do sieci, jeśli zmierzona wartość energii cieplnej nie przekroczyła 0,036GJ (10 kWh). Ustawienie odbywa się w trybie edycji pętli 5 na poziomie 2 (pętla parametryzacji 5-02). Patrz instrukcja obsługi, punkt 8.1.

✓ KROK 1

Nacisnąć czarny przycisk po prawej stronie urządzenia. Na ekranie pojawi się : „0000”, a w lewym dolnym rogu numer pętli 1-01.



✓ KROK 2

Długo przytrzymać czarny przycisk, aż do momentu pojawienia się w lewym dolnym rogu pętli 5-01. Gdy na ekranie LCD wyświetli się **Uni t0000**, zwolnić przycisk.



✓ KROK 3

Ponowny krótki nacisk przycisku spowoduje zmianę pętli na 5-02. Na ekranie LCD wyświetli się **InStALL**.



✓ KROK 4

Teraz przytrzymać do momentu aż pojawi się symbol ołówka edytorskiego (po lewej stronie przed numerem pętli) **i NATYCHMIAST zwolnić przycisk !!!**

Na ekranie zacznie migać opcja **miejsce montażu POWRÓT**



lub poprzez krótkie naciśnięcie przycisku pojawi się alternatywna opcja: **miejsce montażu ZASILANIE**



By przywrócić opcję montażu na powrót należy ponownie krótko nacisnąć przycisk.



✓ KROK 5

Aby zatwierdzić „ZATRZASNAĆ” aktualny wariant POWRÓT lub ZASILANIE należy **dłużej przytrzymać przycisk** (ok. 3 s) aż znak przestanie migać. W ten sposób zostanie zaakceptowana aktualnie pokazywana opcja montażu (powrót lub zasilanie).

UWAGA!!!

Jeżeli nie zostanie zatwierdzona jakkolwiek opcja POWRÓT lub ZASILANIE, to nie zachodzi żadna zmiana parametrów i z wygaśnięciem LCD kończy się tryb edycji.

W dowolny momencie przy krokach 1-4 można wycofać się z ustawień poprzez zaprzestanie naciskania ale **UWAGA !!! Krok 5 jest nieodwołalny !!!**