

Dla Instalatora

Instrukcja instalacji

Type 517 814...

PL



1 Obsługa

Uniwersalny Regulator Temperatury składa się z regulatorów dla Type 517 814... różnych aplikacji.

Do wyboru są następujące aplikacje:

- Regulator Temperatury Pomieszczenia
- Regulator Ogrzewania Podłogowego
- Regulator Temperatury Pomieszczenia z Reducer / Ogranicznik

2 Wybór aplikacji

Wybierz **Ustawienia Instalacji**

- Wciśnij **MENU** i przejdź dalej za pomocą **+**
- W „Ustawieniach instalacji” wciśnij **OK**

KOD = 7

- Wciśnij **OK**

Wybierz H1 = Aplikacja

- Wciśnij **OK**
- Wybierz **Aplikacji** (POMIESZCZENIE, PODŁOGA, REDUCER / OGRANICZNIK)
- **PODŁOGA** jest ustawieniem fabrycznym
- Wciśnij **OK**

UWAGA:

W razie zmiany aplikacji, ustawienia użytkownika oraz instalacji zmieniają się na wartości domyślne.

3 Instrukcja

W zależności od wybranej aplikacji należy wybrać odpowiednią instrukcję:

POMIESZCZENIE = Type 3R, 517 814... dla Regulatora Temperatury Pomieszczenia

PODŁOGA = Type 3F, 517 814... dla Regulatora Temperatury Podłogi

REDUCER/ OGRANICZNIK = Type 3L, 517 814... dla Regulatora Temperatury Pomieszczenia z Reducer

Klientowi należy zostawić tylko instrukcję odpowiednią do aplikacji