

# Ciepłomierz KELLER SensoStar E

## 3 kroki montażu czujnika temperatury w trójniku

### 1 KROK

Ściągnąć pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym (O-ring) z czujnika temperatury, a następnie włożyć w gwint trójnika i sprawdzić czy leży płasko w otworze.



### 2 KROK

Unieruchamiający (czarny) klips z tworzywa sztucznego powinien być zatrzaśnięty w pierwszym zagłębieniu (od ostrego końca czujnika) i nie powinien zostać przesunięty. Należy na niego nasunąć mosiężną nakładkę.



### 3 KROK

Czujnik temperatury trzymać wyłącznie za mosiężną nakrętkę i wsunąć w gwint trójnika, tak aby czujnik przeszedł przez uszczelkę (O-ring). Całość silnie dokręcić.



### UWAGA!!!

Przed montażem wtórnym usunąć zaślepkę gwintową / stary czujnik i uszczelkę / stary pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym (bez pozostałości).

Patrz Instrukcja obsługi Ciepłomierza KELLER SensoStar E pkt. 6. Bezpośredni montaż (kurek z zaworem kulistym i trójnik).