

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI GRZEJNIKOWYCH GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH KELLER KEL 719650, KEL 719667

ZASTOSOWANIE

Grzejnikowe głowice termostatyczne przeznaczone są do współpracy z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi o przyłączu M30x1,5, umożliwiając regulację i automatyczną stabilizację temperatury w pomieszczeniu.

Głowice mogą pracować w instalacjach o maksymalnych parametrach pracy 1,0 [MPa] i 100°C.

ZAKRES NASTAW

Głowice termostatyczne KEL 719650, KEL 719667 posiadają zakres nastaw od najniższej, oznaczonej symbolem „*”, do najwyższej, oznaczonej cyfrą „5”. Każdej nastawie odpowiada określona (przybliżona) wartość stabilizowanej temperatury, zgodnie z załączoną tabelą. Wartości stabilizowanej temperatury mogą się nieco różnić z powodu różnych sposobów montażu głowic, ich usytuowania i osłonięcia (zasłony, parapety, wnęki, itp.), użytych zaworów termostatycznych, itp.

W przypadku dłuższej nieobecności w pomieszczeniu ogrzewanym, podczas sezonu ogrzewczego, należy ustawić głowicę na pozycję przeciwarzamrozeniową oznaczoną symbolem „*”. Poza sezonem ogrzewczym najlepiej jest zostawić głowicę w pozycji 5.

MONTAŻ:

- głowica termostatyczna powinna być zainstalowana w pozycji poziomej,
- przed rozpoczęciem montażu głowicy należy ją przekręcić na pozycję 5,
- nie powinno się montować głowicy termostatycznej w takich miejscach jak: wnęki, obudowy, nie powinna być przysłonięta zasłonami, ani wystawiona na bezpośredni wpływ promieniowania cieplnego z innych źródeł, gdyż może to wpłynąć niekorzystnie na stabilizację temperatury w pomieszczeniu.
- głowice współpracują z zaworami termostatycznymi z gwintem M30x1,5, w szczególności dedykowane są do współpracy z zaworami termostatycznymi KEL 719612 i KEL 719629.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Producent udziela 2-letniej gwarancji na produkt licząc od daty zakupu, jednak nie dłuższej, niż 3-letniej licząc od daty produkcji.
2. Dowód zakupu jest podstawą do rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych.

3. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu lub na adres poczty elektronicznej Gwaranta: serwis@ferro.pl. Reklamacja powinna zawierać kopię dowodu zakupu, opis usterki oraz dane do kontaktu z Reklamującym.
5. Po uprzednim uzgodnieniu Reklamujący może dostarczyć na koszt gwaranta odpowiednio zapakowany i zabezpieczony produkt we wskazane miejsce.
6. Gdy naprawa wady nie jest możliwa, gwarant może wymienić produkt na nowy lub zwrócić gotówkę, ale zwrot gotówki możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży.
7. Gwarancja ulega przedłużeniu o pierwotnie udzielany okres gwarancyjny, liczony od dnia zgłoszenia reklamacji.
8. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania oraz nieprzestrzegania instrukcji montażu wyrobu przez Nabywcę.
2. Uszkodzeń mechanicznych.
3. Uszkodzeń wynikłych z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem wyrobu.
4. Uszkodzeń powstałych na skutek niesprawdzenia szczelności połączeń gwintowych po zamontowaniu, ponadto Nabywca traci prawo do gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia śladów ingerencji osób nieuprawnionych, w tym jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.
5. Gwarancja nie obejmuje produktów z usuniętymi, zatartymi, zmodyfikowanymi numerami seryjnymi i/ lub znakami producenta.

Nastawienie	Temperatura, S-2K, [°C]			
	Głowica KEL 719650		Głowica KEL 719667	
	KEL 719612	KEL 719629	KEL 719612	KEL 719629
*	8	8	-	-
1	13	13	8	8
2	18	17	13	12
3	22	22	17	17
4	25	25	21	21
5	29	29	25	27

www.grupa-sbs.pl/do-pobrania/certyfikaty

Wyłączny dystrybutor:

SBS sp. z o.o., 91-205 Łódź,
ul. Aleksandrowska 67/93
www.grupa-sbs.pl

Producent:

FERRO S.A.
32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7