


**NANOPANEL**  
quality heating



**Instrukcja montażu szafek  
SNN i SNP**

## **Instrukcja montażu szafek NANOPANEL**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Szafki natynkowe SNN .....</b>  | <b>4</b> |
| <b>Montaż szafek SNN .....</b>     | <b>4</b> |
| <b>Szafki podtynkowe SNP .....</b> | <b>5</b> |
| <b>Montaż szafek SNP .....</b>     | <b>5</b> |

**NANOPANEL**  
quality heating

**2015**

Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Tekst, obrazy, grafika oraz ich układ w niniejszym wydawnictwie  
objęte są prawami autorskimi.

## Szafka SNN



---

## Szafka SNP



## Szafki natynkowe SNN

Szafki typu SNN przeznaczone są do rozdzielaczy wraz z osprzętem w postaci zestawów przyłącznych, zaworów spustowych, odpowietrzników itp.

Szafki lakierowane są w standardowym kolorze RAL 9016 (biały). Tylne ściana wyposażona jest w 2 otwory montażowe Ø 6 mm oraz 2 prowadnice montażowe, na których możliwa jest regulacja rozstawu mocowania rozdzielaczy. Każdą prowadnicę wyposażono w 2 śruby M6x35 wraz z nakrętkami i podkładkami. Drzwiczki szafek standardowo wyposażone są w zamki na monetę/śrubokręt. Dolna maskownica szafki jest zdejmowana, co ułatwia montaż rozdzielacza wewnątrz szafki.

Typoszereg i wymiary produkowanych szafek zestawiono w poniższej tabeli:

| Typ szafki | Wymiary zewnętrzne [mm] |          |           | Wymiary drzwiczek [mm] |          |
|------------|-------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|
|            | szerokość               | wysokość | głębokość | szerokość              | wysokość |
| SNN-4      | 385                     | 580      | 110       | 328                    | 452      |
| SNN-6      | 485                     | 580      | 110       | 428                    | 452      |
| SNN-8      | 615                     | 580      | 110       | 558                    | 452      |
| SNN-10     | 760                     | 580      | 110       | 703                    | 452      |
| SNN-12     | 845                     | 580      | 110       | 788                    | 452      |

## Montaż szafek SNN

Należy przewidzieć miejsce montażu szafki, uwzględniając trasę przebiegu rurociągów oraz łączną wysokość posadzki. Szafkę należy umocować na odpowiedniej wysokości uwzględniając grubość poziomej izolacji cieplnej, jastrychu i wykładziny podłogowej, tak aby poziom posadzki zlicował się z dolną krawędzią szafki. Szafkę należy wypoziomować i zamocować do pionowej przegrody budowlanej przez otwory montażowe w tylnej ścianie szafki. Do montażu szafki należy użyć odpowiednich elementów mocujących w zależności od konstrukcji ściany. Kompletny rozdzielacz mocować w szafce na gotowych śrubach montażowych. Rozstaw mocowań dostosować poprzez rozsuwanie śrub w prowadnicach.



## Szafki podtynkowe SNP

Szafki typu SNP przeznaczone są do rozdzielaczy wraz z osprzętem w postaci zaworów przyłącznych, zaworów spustowych, odpowietrzników itp.

Szafki lakierowane są w standardowym kolorze RAL 9016 (biały). Tylna ściana wyposażona jest w 2 prowadnice montażowe, na których możliwa jest regulacja rozstawu mocowania rozdzielaczy. Każda prowadnicę wyposażono w 2 śruby M6x35 wraz z nakrętkami i podkładkami. Drzwiczki szafek standardowo wyposażone są w zamki na monetę/śrubokręt. Ścianki boczne wyposażono w przetłoczenia z deklami o przekroju owalnym 62x87 mm umożliwiające zasilenie rozdzielacza z boku. Dzięki zastosowaniu wysuwanych stoppek, możliwa jest regulacja wysokości zamontowania szafki nad podłożem. Regulowana ramka przednia umożliwia regulację głębokości zabudowy szafki.


Typoszereg i wymiary produkowanych szafek przedstawiono w poniższej tabeli:





| Typ szafki | Wymiary zewnętrzne [mm] |           |           | Wymiary drzwiczek [mm] |          |
|------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|----------|
|            | szerokość               | wysokość  | głębokość | szerokość              | wysokość |
| SNP-4      | 335                     | 575 - 665 | 110 - 160 | 323                    | 451      |
| SNP-6      | 435                     | 575 - 665 | 110 - 160 | 423                    | 451      |
| SNP-8      | 565                     | 575 - 665 | 110 - 160 | 553                    | 451      |
| SNP-10     | 715                     | 575 - 665 | 110 - 160 | 703                    | 451      |
| SNP-12     | 795                     | 575 - 665 | 110 - 160 | 783                    | 451      |


## Montaż szafek SNP

Należy przewidzieć miejsce montażu szafki, uwzględniając trasę przebiegu rurociągów oraz łączną wysokość posadzki. Szafkę należy umocować na odpowiedniej wysokości uwzględniając grubość poziomej izolacji cieplnej, jastrychu i wykładziny podłogowej. Do tak określonej wysokości należy wyregulować stopki szafki. Szafkę należy wstawić we wnękę, wypoziomować i zamocować do pionowej przegrody budowlanej. Do montażu szafki należy użyć odpowiednich elementów mocujących w zależności od konstrukcji ściany. W przypadku przewidzianego bocznego zasilania rozdzielacza, usunąć dekle przykrywające wybicia boczne. W celu ochrony lica szafki przed uszkodzeniem podczas prac tynkarsko - wykończeniowych, możliwe jest zdemontowanie ramki wraz z drzwiczkami.

Kompletny rozdzielacz mocować w szafce na gotowych śrubach montażowych. Rozstaw mocowań dostosować poprzez rozsuwanie śrub w prowadnicach.



| Typ szafki | Szerokość [mm] |  |  |  |  |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                | rozdzielacz +<br>odpowietrznik                                                      | R + odpowietrznik<br>+ set P                                                      | R + odpowietrznik<br>+ set K                                                      | rozdzielacz z układem pompowym                                                    |
| SNN-4      | 385            | 6                                                                                   | 4                                                                                 | 3                                                                                 | -                                                                                 |
| SNN-6      | 485            | 8                                                                                   | 6                                                                                 | 5                                                                                 | -                                                                                 |
| SNN-8      | 615            | 10                                                                                  | 8                                                                                 | 7                                                                                 | -                                                                                 |
| SNN-10     | 760            | 13                                                                                  | 11                                                                                | 10                                                                                | -                                                                                 |
| SNN-12     | 845            | 15                                                                                  | 13                                                                                | 12                                                                                | -                                                                                 |
| SNP-4      | 335            | 5                                                                                   | 3                                                                                 | 2                                                                                 | -                                                                                 |
| SNP-6      | 435            | 7                                                                                   | 5                                                                                 | 4                                                                                 | -                                                                                 |
| SNP-8      | 565            | 9                                                                                   | 8                                                                                 | 6                                                                                 | 3                                                                                 |
| SNP-10     | 715            | 11                                                                                  | 10                                                                                | 9                                                                                 | 6                                                                                 |
| SNP-12     | 795            | 13                                                                                  | 12                                                                                | 11                                                                                | 8                                                                                 |



# NANOPANEL

q u a l i t y   h e a t i n g

Producent:

SBS Sp. z o.o.

91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93

tel: 42/663 54 00 fax: 42/663 54 02

[www.grupa-sbs.pl](http://www.grupa-sbs.pl)